

NOT SOFA

Care and Maintenance

In order to keep the product in good condition for as long as possible, we recommend that you do not drag or push along the top. Use two or more people to reposition it by lifting it off the floor. Do not place near direct heat sources. Do not lean over armrests or backrests and distribute your weight evenly across each seat, with the aim of keeping the upholstery intact for as long as possible. Pay attention to buckles, buttons or metal parts located on clothing and bags, because rubbing them against the fabric can gradually break down the fabric fibers in the long term. Remove dust weekly, using a Hoover. Be careful not to rub the brush on the fabric to avoid wearing out the fibers. Do not scrub too frequently to avoid scratching or damaging the fabric. It is advisable to act promptly on stains caused by multiple reasons, to prevent them from being absorbed by the fibers, using an absorbent cloth and a neutral detergent, carrying out a small test on a hidden part of the fabric to test any adverse reactions.

Cura e Manutenzione

Al fine di mantenere in buone condizioni il prodotto più a lungo possibile, consigliamo di non trascinare e non spingere lungo il piano. Servirsi di due o più persone per ricollocarlo in nuove posizioni, sollevandolo da terra. Non posizionare vicino a fonti di calore dirette. Non appoggiarsi sopra i braccioli o sopra le spalliere e distribuire il peso in maniera uniforme in ogni seduta, con l'intento di mantenere intatta più a lungo possibile l'imbottitura. Si consiglia di prestare attenzione a fibbie, bottoni o parti metalliche situati sugli indumenti e sulle borse, in quanto, il loro sfregamento sui tessuti, nel lungo termine, può dare origine a una graduale rottura delle fibre del tessuto. Eliminare la polvere settimanalmente, utilizzando un aspirapolvere. Prestate attenzione a non strofinare la spazzola sul tessuto per evitare di usurare le fibre. Non strofinare con troppa frequenza per evitare di graffiarlo o sciuparlo. Si consiglia di agire tempestivamente sulle macchie dettate da varie cause, per evitare che venga assorbita dalle fibre, con un panno assorbente e un detergente neutro, effettuando una piccola prova su una parte di tessuto nascosto per testare eventuali reazioni avverse.

Entretien et Maintenance

Afin de conserver le produit en bon état le plus longtemps possible, nous vous recommandons de ne pas traîner ou pousser le long du sommet. Utilisez deux personnes ou plus pour le repositionner en le soulevant du sol. Ne pas placer à proximité de sources de chaleur directe. Ne vous penchez pas sur les accoudoirs ou les dossiers et répartissez votre poids de manière égale sur chaque siège, dans le but de garder le revêtement intact le plus longtemps possible. Faites attention aux boucles, boutons ou pièces métalliques situés sur les vêtements et les sacs, car. En les frottant contre le tissu, vous risquez de détériorer progressivement les fibres du tissu à long terme. Enlevez la poussière chaque semaine, avec l'aide d'un aspirateur. Veillez à ne pas frotter la brosse sur le tissu pour éviter d'user les fibres. Ne frottez pas trop fréquemment pour éviter de rayer ou d'endommager le tissu. Il est recommandé d'agir rapidement sur les taches d'origines diverses, pour éviter qu'elles ne soient absorbées par les fibres, en utilisant un chiffon absorbant et un détergent neutre, en effectuant un petit test sur une partie cachée du tissu pour vérifier les éventuelles réactions indésirables.